

Sortir les Blink codes

Wabco:

1. Mettre le courant sur le fil bleu.
2. Quand la valve fait son auto-vérification, enlever le courant (en dedans de 5 secondes).
3. Après 1 seconde, remettre le courant.
4. La lumière ABS se mettra à clignoter.

Bendix :

1. Mettre le courant sur le fil bleu seulement.
2. En laissant le courant sur la valve (fil bleu), faire 3 cycles on/off avec le fil rouge (appuyer 3 fois sur la pédale de freins) à une seconde d'intervalle.
3. La lumière ABS se mettra à clignoter.

Haldex:

1. Mettre le courant sur le fil rouge seulement.
2. Pour les codes actifs, faire 1 cycles "on/off/on/off/on" avec le fil bleu (la lumière ABS s'éteint à chaque fois que le fil bleu est connecté).
3. Quand le fil bleu sera mis à "on" pour la dernière fois, la lumière ABS clignotera.
4. Entre chaque code, la lumières ABS s'allume pendant 2 secondes.